




**Spare Parts • Ersatzteile**  
**Pièces détachées • Recambios • Ricambi**



Spare Parts • Ersatzteile • Pièces détachées • Recambios • Ricambi



Spare Parts • Ersatzteile • Pièces détachées • Recambios • Ricambi



| Art.-Nr. | Description | Bezeichnung           | Description          | Descripción                       | Descrizione                            |                           |
|----------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|
| 1        | 508123      | Balance hammer        | Stabilisator-Set     | Kit de stabilisateur              | Juego de estabilizadores               | Set di stabilizzatori     |
| 2        | 508123      | Balance steel wire    | Stabilisator-Set     | Kit de stabilisateur              | Juego de estabilizadores               | Set di stabilizzatori     |
| 3        | 508123      | Ball head buckle      | Stabilisator-Set     | Kit de stabilisateur              | Juego de estabilizadores               | Set di stabilizzatori     |
| 4        | 508121      | Rotator clamp (upper) | Rotorblatthalter Set | Kit de supports de pales de rotor | Juego de soportes de la pala del rotor | Set supporto ala rotante  |
| 5        | 508127      | Rotator hub (upper)   | Teileset für Welle   | Kit de pièces pour arbre          | Juego de piezas para el eje            | Set componenti per albero |
| 6        | 508122      | Rotator A             | Rotorblätter A       | Pales de rotor A                  | Palas de rotor A                       | Ali rotanti A             |
| 7        | 508121      | Rotator clamp (lower) | Rotorblatthalter Set | Kit de supports de pales de rotor | Juego de soportes de palas de rotor    | Set supporto ala rotante  |
| 8        | 508130      | Core shaft            | Innenwelle           | Arbre intérieur                   | Eje interior                           | Albero interno            |
| 9        | 508159      | Core shaft bearing    | Innenwellenlager     | Palier d'arbre interne            | Soporte del eje interior               | Cuscinetto albero interno |
| 10       | 508127      | Bearing seat          | Teileset für Welle   | Kit de pièces pour arbre          | Juego de piezas para el eje            | Set componenti per albero |
| 11       | 508122      | Rotator B             | Rotorblätter B       | Pales de rotor B                  | Palas del rotor B                      | Ali rotanti B             |
| 12       | 508127      | Rotator hub (lower)   | Teileset für Welle   | Kit de pièces pour arbre          | Juego de piezas para el eje            | Set componenti per albero |
| 13       | 508125      | Ball steel wire       | Taumelscheiben Set   | Kit de disques de nutation        | Juego de palas estabilizadoras         | Set piastre oscillanti    |
| 14       | 508127      | Push rack             | Teileset für Welle   | Kit de pièces pour arbre          | Juego de piezas para el eje            | Set componenti per albero |
| 15       | 508125      | Steel wire tube       | Taumelscheiben Set   | Kit de disques de nutation        | Juego de palas estabilizadoras         | Set piastre oscillanti    |
| 16       | 508125      | Swashplate ball       | Taumelscheiben Set   | Kit de disques de nutation        | Juego de palas estabilizadoras         | Set piastre oscillanti    |
| 17       | 508125      | Swashplate (inner)    | Taumelscheiben Set   | Kit de disques de nutation        | Juego de palas estabilizadoras         | Set piastre oscillanti    |